Обзор Ronin-SC



- Электродвигатель оси наклона
- Фиксатор оси наклона
- Порт управления камерой/для аксессуаров (USB-C)
- Электродвигатель оси крена
- 5. Фиксатор оси крена
- Электродвигатель оси поворота
- 7. Фиксатор оси поворота
- Передние светодиодные индикаторы
- 9. Джойстик
- Кнопка управления камерой
- 11. Кнопка М
- Индикаторы уровня заряда аккумулятора
- Кнопка уровня заряда аккумулятора
- 14. Рычаг
- Порт для аксессуаров серии Ronin
- Предохранительный стопор
- 17. Монтажная пластина камеры

- 18. Порт питания (USB-C)
- 19. Кнопка блокировки
- 20. Штатив
- Рукоятка (вкл. крепежные отверстия 1/4 и 3/8 дюйма)
- 22. Кнопка питания

Начало работы

А. Загрузка приложения DJI RONIN™ и просмотр обучающих видеороликов Вевдите «Ronin» в поиске App Store или Google Play и следуйте инструкциям по установке приложения. Посмотрите видеоуроки на официальном сайте DJI. https://www.dii.com/ronin-sc



Приложение Ronin

Б. Установка штатива



В. Установка рукоятки



ç

Г. Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием зарядите рукоятку через порт питания с помощью кабеля питания (входит в комплект) и USB-адаптера (не входит в комплект). Рекомендуется использовать USB-адаптер 5В/2А.



Ronin-SC можно использовать во время зарядки.

Активация Ronin-SC

Перед первым использованием Ronin-SC необходимо активировать через приложение Ronin.

- Нажмите и удерживайте кнопку питания для включения стабилизатора.
- Включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве и запустите приложение Ronin. Обратите внимание, что для запуска приложения Ronin требуется учетная запись DJI. Когда он появится в списке устройств Bluetooth, выберите Ronin-SC и введите пароль Bluetooth по умолчанию: 12345678.
- Убедитесь, что вы подключены к интернету, и следуйте инструкциям на экране для активации Ronin-SC.



100 © 2019 DJI OSMO Все права защищены.

면

Установка камеры

Подготовьте камеру перед ее установкой на Ronin-SC. Снимите крышку объектива и убедитесь, что аккумулятор и карта памяти уже вставлены в камеру.

- Три оси стабилизатора по умолчанию заблокированы. Разблокируйте три оси, установите стабилизатор в положение, показанное на рисунке, и снова заблокируйте три оси.
- Если необходимо, установите подставку* к нижней части камеры при помощи шлицевой отвертки.



- * Подставка требуется в следующих случаях:
 - При использовании небольшой и легкой камеры, например, Sony A6300.
 - При использовании объектива большого диаметра, например, камеры Sony A7M3 с объективом 16-35 mm f/2.8 GM.
 - При использовании с мотором фокусировки.

Посетите страницу, посвященную продукту Ronin-SC на официальном сайте D1 (http://www.dji.com/ronin-sc), чтобы ознакомиться с обновленным списком совместимых камер.

3. Присоедините крепление «ласточкии хвост» () и держатель объектива (2). Переместите ползунок в передною часть пластины. Объектив камеры и стрелка на креплении «ласточкии хвост» должны быть направлены в одну оторону. Установите камеру в соответствии с обозначениями на креплении «ласточкин хвост». Использути держатель объектива для оптимальной производительности.



 Ослабьте регулятор в нижней части монтажной пластины камеры () и переместите его в сторону оси. Установите камеру на пластину (). Затяните регулятор, когда камера будет находится посередине пластины.



- Если вы используете такие аксессуары как держатель рля телефона или мотор фокусировки, установите их перед балансировкой. Обратитесь к руководству по эксплуатации аксессуаров для получения дополнительной информации.
 - Затяните винт под креплением «ласточкин хвост».

Балансировка

Перед началом съемки требуется провести балансировку-Если вы используете объектив с оптическим зумом, перед балансировкой необходимо включить камеру, а если объектие с переменным фокусным расстоянием, необходимо выбрать фокусное расстояние. В приложении Ronin есть видеоуроки по балансировке, которые можно просмотреть после активации. Балансировка также может быть выполнена без подключения к приложению Ronin. В этом случае перед балансировкой убедитесь, что Ronin-SC выключен или находитов в режиме ожидания.

- 1. Балансировка глубины оси наклона
 - вазблокируйте ось наклона и опустите камеру, ослабив регулятор оси наклона ().
 - 6. Поверните ось наклона так, чтобы объектив камеры был направлен вперед. Убедитесь, что камера не перевешивает переде или назад, Если передняч часть камеры перевешивает заднюю, сдвиньте камеру назад, Если задняя часть камеры перевешивает переднюю, сдвиньте камеру вперед.
 - в. Ослабьте регулятор под монтажной пластиной камеры (2) и настройте баланс камеры (3) так, чтобы она была неподвижна.
 - г. Затяните регулятор.



- 2. Балансировка вертикального наклона
 - а. Поверните осъ наклона так, чтобы объектив камеры был направлен вверх. Убедитесь, что камера на наклонется вверх или ениз. Если камера наклонется в одну сторону, сдвинъте рычаг регулировки наклона в другую сторону.

 - в. Затяните регулятор.
 - г. Повторите шаг 1, чтобы сбаланскировать глубину оси наклона. Ползунок на креплении «ласточкин хвост» используется для регистрации балансировочного положения. Переместите ползунок к монтажной пластине и затяните его.



- 3. Балансировка оси крена
 - а. Заблокируйте ось наклона и разблокируйте ось крена. Посмотрите, в каком направлении качается электродвигатель оси крена. Если камера поворачивается влево, переместите ее вправо. Если камера поворачивается вправо, переместите ее влево.
 - б. Ослабьте регулятор на монтажной пластине камеры () и отрегулируйте положение пластины так, () чтобы камера стабилизировалась.
 - в. Затяните регулятор. Если камера движется вперед, перемещайте ее назад, пока ползунок не окажется рядом с монтажной пластиной.



- 4. Балансировка оси поворота
 - а. Разблокируйте ось поворота. Удерживая ручку, наклоните Ronin-SC в сторону и проверьте движение оси поворота. Если объектив камеры поворачивается вния, сдвиньте ось поворота назад. Если объектив камеры поворачивается вверх, сдвиньте ось поворота вперед.
 - Ослабьте регулятор на электродвигателе вертикальной оси (). Отрегулируйте баланс камеры (2) так, чтобы она оставалась неподвижной при повороте и одновременном поднятии рукоятки.
 - в. Затяните регулятор.



Эксплуатация

Auto Tune (автонастройка)

После установки, активации и балансировки необходимо произвести автонастройку Ronin-SC. Перед выполнением автонастройки поместите Ronin-SC на ровную поверхность. Существует два способа автонастройки Ronin-SC.

- А. Одновременно нажмите и удерживайте кнопку М и кнопку блокировки Ronin-SC в течение 4 секунд, чтобы запустить автонастройку.
- Б. Запустите приложение Ronin, перейдите на страницу Motor Parameters (параметры электродвигателя) и выберите Auto Tune (автонастройка).

Описание кнопок

Кнопка питания: нажмите и удерживайте для включения или выключения Ronin-SC. Нажмите кнопку питания, чтобы включить или выключить режим ожидания.

Кнопка М: нажмите, чтобы выбрать профиль пользователя. Нажмите и удерживайте, чтобы перейти в спортивный режим.

Джойстик: направьте джойстик вверх или вниз для управления перемещением по оси наклона, направъте джойстик влево или вправо для управления перемещением по оси поворота. Перейдите на страницу Joystick (Джойстик) приложения Ronin, чтобы выбрать параметры для осей поворота, наклона и крена.

Кнопка управления камерой: после подключения камеры к порту управления камерой нажмите эту кнопку наполовину для автофокусировки таким же образом как нажимаете кнопку спуска затвора на камере. Нажмите, чтобы начать/ остановить запись. Нажмите и удерживайте, чтобы сфотографировать. Посетите страницу, посвященную продукту Ronin-SC на официальном сайте DJI (http://www.dji. com/ronin-sc), чтобы ознакомиться с обновленным списком совместимых камер.

Кнопка блокировки: нажмите и удерживайте, чтобы войти в режим блокировки. Нажмите два раза для центровки стабилизатора. Нажмите три раза, чтобы повернуть стабилизатор на 180° и направить камеру на себя.

• Когда камера и Ronin-SC подключены через кабель A управления камерой (USB-C), воспроизведение невозможно. В этом случае нажмите кнопку питания, чтобы войти в режим ожидания, а затем нажмите кнопку воспроизведения.

Технические характеристики

Macca	Стабилизатор: Около 830 г
	Рукоятка: Около 258 г
	Штатив: Около 160 г
Размеры	Стабилизатор (в сложенном состоянии): 220×200×75 мм
	Стабилизатор (в разложенном состоянии): 370×165×150 мм
Входное питание	Модель: RB2-2450 мАч-7,2 В
	Тип: 18 650 литиевый
	Емкость: 2450 мАч
	Мощность: 17,64 Вт•ч
Рабочий ток	Статический ток: 0,2 А
Диапазон рабочих частот Bluetooth	2,40–2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth	<8 дБм
Диапазон рабочих температур	-20°+45°C
Макс. Время работы в режиме ожидания	11 часов

Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя: http://www.dji.com/ronin-sc

Эта информация может быть изменена без предварительного уведомления. č

DJI Support DJI 技术支持 DJI 技術支援 DJI 技術支援 DJI ブイート DJI 고객지원 DJI Support Asistencia técnica de DJI Service client DJI Assistenza DJI DJI-ondersteuning Assistência da DJI Suporte DJI Texническая поддержка DJI

http://www.dji.com/support

RONIN is a trademark of DJI OSMO. Copyright © 2019 DJI OSMO All Rights Reserved.



Printed in China.

YC.BZ.SS000990.02